

**Installation Instructions
Directives de Montage
Instrucciones de Instalación**

**T-Connector
Connecteur en T
Conector en T**



Veracruz

READ THIS FIRST:

Read and follow all vehicle warnings and installation instructions before beginning installation. Wear safety glasses and use all safety precautions during installation.

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lire et observez toutes les consignes de sécurité et les instructions avant de commencer l'installation. Durant l'installation, veillez à toujours porter des lunettes de protection et respecter les mesures de sécurité.




LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación del vehículo antes de empezar la instalación. Use gafas de seguridad y todas las precauciones de seguridad durante la instalación.

118429-037

Rev. A

01/29/07



ENGLISH

TOOLS REQUIRED:

None

1. Find access hole inside the bumper support channel, above passenger side exhaust, and route T-Connector harness plugs through hole **A**.
2. Locate the vehicle Tow-Plug harness underneath the vehicle, on the passenger's side frame, near the rear tire. It will have a connection point matching the T-Connector harness. Remove protective cap, being careful not to break the locking tabs. All connector surfaces should be clean and free of dirt **B**.
3. Insert the T-Connector harness into the vehicle's Tow-Plug harness and lock into place. Be careful not to damage the locking tabs and be sure that connectors are fully inserted with locking tabs in place **B**.
4. Route the T-Connector harness along the inside of bumper support channel toward the center of vehicle **C**. Mount the 4-Flat end in an accessible location with a bracket or electrical box (not included).
5. Mount the T-Connector black box using double-sided tape provided onto the bottom of the bumper support channel **D**. Secure all loose wires with cable ties.

⚠ WARNING

Secure the remainder of the T-Connector harness with the cable ties provided, to prevent damage or rattling and being careful to avoid any areas that would pinch, cut or melt the wire.

⚠ WARNING

All connections must be complete for the T-Connector to function properly. For initial test, reset vehicle electrical system by temporarily removing the key from the ignition. Test and verify installation with a test light or trailer once installed.



⚠ WARNING

Overloading circuit can cause fires. DO NOT exceed lower of towing manufacturer rating or:

- Max. stop/turn light: 1 per side (2.1 amps)
- Max. tail lights: (4.2 amps)

Read vehicle's owners manual & instruction sheet for additional information.

FRANÇAIS

OUTILS REQUIS:

Aucun

1. Repérer le trou d'accès à l'intérieur du profilé de support du pare-chocs, au dessus de l'échappement côté passager, puis faire passer les fiches du faisceau du connecteur en T à travers le trou **A**.
2. Repérer le faisceau de la fiche de remorque sous le véhicule, sur le cadre côté passager, à proximité du pneu arrière. On y trouvera un point de connexion qui correspond au faisceau du connecteur en T. Retirer le capuchon de protection, en veillant à ne pas briser les pattes de verrouillage. Toutes les surfaces de contact des connecteurs doivent être propres et dépourvues de saleté **B**.
3. Brancher le faisceau du connecteur en T sur le faisceau de la fiche de remorque et verrouiller en place. Veiller à ne pas briser les pattes de verrouillage et s'assurer que les connecteurs sont complètement rentrés, avec les pattes de verrouillage en place **B**.
4. Faire passer le faisceau du connecteur en T le long de l'intérieur du profilé de support du pare-chocs, vers le centre du véhicule **C**. Monter l'extrémité du connecteur plat 4 voies dans un endroit accessible avec un support ou un coffret de branchement (non inclus).
5. À l'aide du ruban adhésif double face fourni, monter la boîte noire du connecteur en T sur le bas du profilé de support du pare-chocs **D**. Fixer tous les fils lâches à l'aide d'attach3es de câble.

AVERTISSEMENT

Afin de prévenir les dommages ou les bruits de cliquetis, fixer le reste du faisceau du connecteur en T à l'aide des attaches de câble fournies, en prenant soin d'éviter les endroits susceptibles de couper ou coincer les fils.

AVERTISSEMENT

Tous les branchements doivent être terminés pour que le connecteur en T fonctionne correctement. Comme test initial, réinitialiser le système électrique du véhicule en retirant temporairement la clé du contact. Tester et vérifier l'installation à l'aide d'une lampe témoin ou sur une remorque.



AVERTISSEMENT

Un circuit surchargé peut occasionner des incendies. NE DÉPASSEZ JAMAIS la valeur la plus basse indiquée par le fabricant de remorquage, ou:

- Max. lumière arrêt/tournant: 1 par côté (2,1 amps)
- Max. lumières arrières: (4,2 amps)

Consultez le manuel du propriétaire et la feuille d'instructions du véhicule pour de plus amples informations.

ESPAÑOL

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Ninguno

1. Encuentre el accesorio de acceso al interior del canal de apoyo del parachoques, encima del escape del costado del pasajero, y dirija los enchufes del arnés del conector en T a través del orificio **A**.
2. Localice el arnés de remolque-enchufe debajo del vehículo, en el bastidor del lado del pasajero, cerca de la llanta posterior. Tendrá un punto de conexión que corresponde con el arnés del conector en T. Retire la tapa protectora, con cuidado de no romper las lengüetas de bloqueo. Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad **B**.
3. Inserte el arnés del conector en T en el arnés del conector de remolque del vehículo y bloquéelo en su lugar. Tenga cuidado de no dañar las pestañas de bloqueo y cerciórese de que los conectores estén completamente insertados con las pestañas de bloqueo en su lugar **B**.
4. Dirija el arnés del conector en T a lo largo del interior del canal de apoyo del parachoques hacia el centro del vehículo **C**. Instale el extremo plano de 4 vías en un punto accesible con un soporte o caja eléctrica (no se incluye).
5. Instale la caja negra del conector en T usando la cinta doble que se suministró en la base del canal de apoyo del parachoques **D**. Asegure todos los alambres sueltos con amarres de cables.

ADVERTENCIA

Asegure el resto del arnés del conector en T con los amarres del cable que se suministran, para evitar daños y con cuidado de evitar cualquier área que podrían pellizcar, cortar o derretir el cable.

ADVERTENCIA

Se deben completar todas las conexiones para que el conector en T funcione correctamente. Para la prueba inicial, reinicialice el sistema eléctrico del vehículo al quitar temporalmente la llave de la ignición. Ensaye y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez se instale.



ADVERTENCIA

La sobrecarga del circuito puede ocasionar incendios. NO exceda la calificación de remolque más baja indicada por el fabricante o:

- Máx. luz de estacionamiento/ direccional: 1 por costado (2.1 amperios)
- Máx. luz trasera: (4.2 amperios)

Lea el manual del propietario y la hoja de instrucciones del vehículo para información adicional.