



⚠ WARNING

To prevent **SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS** read, understand and follow warnings and instructions for your hitch **BEFORE** installation. Keep for future reference.
 - **DO NOT** cut, weld or modify this receiver.
 - **CHECK** all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.
 - **ALWAYS** read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch **BEFORE** use.
 - **LOAD** the trailer heavier in front.
 - **DO NOT** exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:
- | Hitch Type | Max Gross Trailer Weight | Max Tongue Weight |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Weight Carrying | 2000 lb. (907 kg) | 300 lb. (136 kg) |
| Weight Distributing | N/A | N/A |
- **ALWAYS** wear your seatbelt.
 - **SLOW DOWN** when towing, **NEVER** exceed any posted speed limit.
 - If **EXCESS SWAY** occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. **DO NOT** apply your brakes and **DO NOT** speed up.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty ("Warranty").** Horizon Global ("We", "Us" or "Our") warrants to the original consumer purchaser only ("You" or "Your") that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. **THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.**
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. **IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.**
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 8/2015

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76599, 84599, CQT76599




Applications:

Years	Make	Models
2018-Current*	Hyundai	Kona

*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.









Installation Time: **35 min**


The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:

 Safety Glasses	 Ratchet	 10 mm 11/16" Sockets	 Exhaust Removal Pliers
 Flathead Screwdriver	 Torque Wrench	 6" Socket Extension	 Soapy water



Hitch Illustration

**DO NOT EXCEED LOWER OF TOWING VEHICLE
 MANUFACTURER'S RATING OR:**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	2000 lb. (907 kg)	300 lb. (136 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A









Always wear SAFETY GLASSES
when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76599, 84599, CQT76599

Fastener Kit: 76599F

①	Qty. (4)	Carriage bolt 7/16"-14 x 1.25, GR5	
②	Qty. (4)	Spacer .109 x .88 x 2.00	
③	Qty. (4)	Conical washer 7/16"	
④	Qty. (4)	Hex nut 7/16"-14, GR2	
⑤	Qty. (4)	Pull wire 7/16"	




Fasteners
typical
both sides



Conical washer
teeth side
against hitch

Figure 1



Kink pullwire to keep spacer
independent of bolt




Figure 2

- 1. Lower muffler**– Remove exhaust hanger rod from rubber isolator, do this on driver side, passenger side and forward side of muffler. Use stand to support and prevent from damaging muffler.
- 2. Remove passenger side (RH) dust panel**- Using a flathead screwdriver, remove (2) plastic rivets and using 10 mm socket remove (1) nut. Return to vehicle owner.
- 3. Install hitch-** **(a)** Install carriage bolts. Remove rubber plugs in frame access holes located on the underside of the frame forward from the mounting holes. Feed 7/16" bolts ① and spacers ② through access holes using pull wires ⑤ through mounting holes located on the outside face of the frame on both sides, see **Figure 2**, and leave pull wire attached. **(b)** Raise hitch into position. Slide wires and bolts through mounting holes of the hitch and remove pull wire, loosely secure conical washer ③ and 7/16" nuts ④, see **Figure 1**
- 4. Tighten all 7/16" fasteners with torque wrench to 50 Lb.-Ft. (68 N*M).**
- 5. Re-attach exhaust and re-insert rubber plugs in access holes.**



Proper torque is needed to keep the hitch
secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

1. **Lower muffler**– Remove exhaust hanger rod from rubber isolator both sides and in front of muffler. Use stand to support and prevent from damaging muffler.



Left Hand side



Right Hand side



In front of muffler

2. **Remove passenger side (RH) dust panel-** Using a flathead screwdriver, remove (2) plastic rivets and using 10 mm socket remove (1) M10 nut. Return to vehicle owner


Flathead
screwdriver



Plastic Rivets



Dust Panel




Nut to be
removed




10 mm socket

3. **Install hitch-** (a) Install carriage bolts. Remove rubber plugs in frame access holes located on the underside of the frame forward from the mounting holes. Feed 7/16" bolt ① and spacer ② through access holes using pull wire ⑤ through mounting holes located on the outside face of the frame on both sides, see **Figure 2**, and leave pull wire attached



Rubber access hole plug



Access hole




RH side mounting holes (same as LH)



3. **Install hitch- (b)** Raise hitch into position. Slide wires and bolts through mounting holes of the hitch and remove pull wire, loosely secure conical washer ③ and 7/16" nuts ④, see **Figure 1**



4. **Tighten all 7/16" fasteners with torque wrench to 50 Lb.-Ft. (68 N*M).**

 Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



5. Re-attach exhaust and re-insert rubber plugs in access holes.



Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76599, 84599, CQT76599



Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez <http://www.draw-tite.com/gr-product>

⚠ WARNING

Pour prévenir les blessures SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES

MATÉRIELS :

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	2000 lb. (909 kg)	200 lb. (91 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
 - Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
 - Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
 - Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
 - Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.
- Rev 8/2015

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76599, 84599, CQT76599



Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter <http://www.draw-tite.com/qr-product>

Applications :

Années	Marque	Modèles
--------	--------	---------

2018-Actuel*	Hyundai	Kona
--------------	---------	------

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant une année et une version particulières.

Durée de l'installation : **35 min**

La valeur indiquée ci-dessus est la durée moyenne des installateurs professionnels. Si vous ressentez de l'inconfort à réaliser cette installation par vous-même ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec un installateur professionnel.



Photo représentative du véhicule

Equipo necesario:



NE PAS EXCÉDER LES SPÉCIFICATIONS DE CHARGE DU FABRICANT DU VÉHICULE, NI LA MOINS ÉLEVÉE DES VALEURS SUIVANTES :

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	2000 lb. (909 kg)	200 lb. (91 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A




Illustration de l'attelage



Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76599, 84599, CQT76599




Figure 1


Visserie similaire des deux côtés



Dents de la rondelle conique orientées contre l'attelage

Visserie: 76599F

①	Qté (4)	Boulon de carrosserie 7/16"-14 x 1.25, GR5	
②	Qté (4)	Espaceur .109 x .88 x 2.00	
③	Qté (4)	Rondelle conique 7/16"	
④	Qté (4)	Écrou hex 7/16"-14, GR2	
⑤	Qté (4)	Fil de tirage 7/16"	



Plier le fil de tirage pour tenir l'espaceur à l'écart du boulon.




Figure 2


- 1. Abaisser le silencieux** – Retirer la tige du support d'échappement de l'isolateur en caoutchouc, des côtés conducteur et passager et du côté avant du silencieux. Utiliser un support pour supporter et protéger le silencieux.
- 2. Enlever le panneau antipoussière (droit)** – À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer deux (2) rivets en plastique et à l'aide d'une douille 10 mm, retirer un (1) écrou. Remettre au propriétaire du véhicule.
- 3. Installer l'attelage - (a)** Installer les boulons de carrosserie. Retirer les bouchons en caoutchouc des trous d'accès du cadre situés sur le dessous du cadre à l'avant des trous de montage. Acheminer les boulons 7/16 po ① et les espaceurs ② à travers les trous d'accès à l'aide des fils de tirage ⑤ à travers les trous de montage situés sur la face extérieure du cadre des deux côtés, voir la **Figure 2**, et laisser le fil de tirage attaché. **(b)** Soulever l'attelage en position. Glisser les fils et les boulons à travers les trous de montage de l'attelage puis retirer le fil de tirage, poser lâchement la rondelle conique ③ et les écrous 7/16 po ④, voir la **Figure 1**.
- 4. Serrer toute la visserie 7/16 po au couple de 50 lb-pi (68 N.m).**
- 5.** Rattacher l'échappement et réinsérer les bouchons en caoutchouc dans les trous d'accès.



Un couple de serrage approprié est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.


1. **Abaisser le silencieux** – Retirer la tige du support d'échappement de l'isolateur en caoutchouc, des côtés conducteur et passager et du côté avant du silencieux. Utiliser un support pour supporter et protéger le silencieux.



Left Hand side




Right Hand side



In front of muffler

2. **Enlever le panneau antipoussière (droit)** - À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer deux (2) rivets en plastique et à l'aide d'une douille 10 mm, retirer un (1) écrou. Remettre au propriétaire du véhicule.


Flathead
screwdriver




Plastic Rivets



Dust Panel




Nut to be
removed




10 mm socket

3. Installer l'attelage - (a) Installer les boulons de carrosserie. Retirer les bouchons en caoutchouc des trous d'accès du cadre situés sur le dessous du cadre à l'avant des trous de montage. Acheminer les boulons 7/16 po ① et les espaceurs ② à travers les trous d'accès à l'aide des fils de tirage ⑤ à travers les trous de montage situés sur la face extérieure du cadre des deux côtés, voir la **Figure 2**, et laisser le fil de tirage attaché.




Rubber access hole plug



Access hole




RH side mounting holes (same as LH)



3. **Install hitch- (b)** Soulever l'attelage en position. Glisser les fils et les boulons à travers les trous de montage de l'attelage puis retirer le fil de tirage, poser lâchement la rondelle conique ③ et les écrous 7/16 po ④, voir la **Figure 1**.



4. **Serrer toute la visserie 7/16 po au couple de 50 lb-pi (68 N.m).**

 Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



5. Rattacher l'échappement et réinsérer les bouchons en caoutchouc dans les trous d'accès.



Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76599, 84599, CQT76599



Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite <http://www.draw-tite.com/gr-product>

⚠️ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este receptor.
- **VERIFIQUE** periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **SIEMPRE** lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche **ANTES** de usar.
- **CARGUE** el remolque más pesado por el frente.
- **NO** supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	2000 lb. (909 kg)	200 lb. (91 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

- **REDUZCA LA VELOCIDAD** al remolcar, **NUNCA** exceda ningún límite de velocidad.
- Si se produce **DEMASIADA OSCILACIÓN**, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. **NO** aplique los frenos y **NO** aumente la velocidad.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. **LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.**
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.**
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.
Rev 8/2015

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76599, 84599, CQT76599



Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://www.draw-tite.com/gr-product>

Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
2018-Actual*	Hyundai	Kona

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.


Tiempo de instalación: **35 min**

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.



Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:

 Gafas de seguridad	 Trinquete	 10 mm 11/16" Tubos	 Alicates para retirar el escape
 Destornillador cabeza plana	 Llave de torsión	 Extensión de tubo de 6"	 Agua jabonosa

NO SUPERE LA CALIFICACIÓN INFERIOR DEL DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE O:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	2000 lb. (909 kg)	200 lb. (91 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A





Ilustración del enganche

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación


NÚMEROS DE PARTE: 24976, 77976, CQT24976

Kit de fijadores: 76599F



El lado de los dientes de la arandela cónica contra el enganche

①	Cant.(4)	Perno de carruaje 7/16"-14 x 1.25, GR5	
②	Cant.(4)	Espaciador.109 x .88 x 2.00	
③	Cant.(4)	Arandela cónica 7/16"	
④	Cant.(4)	Tuerca hexagonal 7/16"-14, GR2	
⑤	Cant.(4)	Cable de insertar 7/16"	



Enrolle el alambre de halar para mantener el espaciador independiente del perno




Figura 2

Fijadores iguales ambos lados

Figura 1

- Bajar el silenciador:** Retirar la varilla del colgante del escape del aislador de goma, hacer esto en el lado del conductor, en el lado del pasajero y en el lado delantero del silenciador. Utilizar el soporte para apoyar y evitar daños al silenciador.
- Retirar el panel guardapolvo del lado del pasajero (RH).** Con un destornillador de punta plana, retirar (2) remaches de plástico y usar un cubo de 10 mm para retirar (1) tuerca. Devolver al propietario del vehículo.
- Instalar el enganche-** (a) Instalar los pernos de carruaje. Retirar los tapones de goma en los orificios de acceso al bastidor ubicados en la parte inferior del bastidor hacia el frente de los orificios de montaje. Insertar pernos 7/16" ① y espaciadores ② a través de los orificios de acceso usando cables de insertar ⑤ a través de los orificios de montaje ubicados en la cara exterior del enganche en ambos lados, ver la **Figura 2**, y dejar el cable de insertar unido. (b) Levantar el enganche a su posición. Deslizar los alambres y pernos a través de los orificios de montaje del enganche y retirar el cable de halar, asegurar sin apretar la arandela cónica y las tuercas de 7/16" ④, ver la **Figura 1**
- Apretar todos los fijadores de 7/16" con una llave de torsión a 50 Lb.-pies (68 N*M).**
- Volver a colocar el escape y volver a insertar los tapones de goma en los orificios de acceso.

Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.Š.C. Regulación V-5 y SAE J684.


1. **Bajar el silenciador:** Retirar la varilla del colgante del escape del aislador de goma, hacer esto en el lado del conductor, en el lado del pasajero y en el lado delantero del silenciador. Utilizar el soporte para apoyar y evitar daños al silenciador.



Left Hand side




Right Hand side



In front of muffler

2. Retirar el panel guardapolvo del lado del pasajero (RH). Con un destornillador de punta plana, retirar (2) remaches de plástico y usar un cubo de 10 mm para retirar (1) tuerca. Devolver al propietario del vehículo.


Flathead screwdriver




Plastic Rivets



Dust Panel




Nut to be removed




10 mm socket


3. **Instalar el enganche- (a)** Instalar los pernos de carruaje. Retirar los tapones de goma en los orificios de acceso al bastidor ubicados en la parte inferior del bastidor hacia el frente de los orificios de montaje. Insertar pernos 7/16" ① y espaciadores ② a través de los orificios de acceso usando cables de insertar ⑤ a través de los orificios de montaje ubicados en la cara exterior del bastidor en ambos lados, ver la **Figura 2**, y dejar el cable de insertar unido.



Rubber access hole plug



Access hole




RH side mounting holes (same as LH)



3. **Install hitch- (b)** Levantar el enganche a su posición. Deslizar los alambres y pernos a través de los orificios de montaje del enganche y retirar el cable de halar, asegurar sin apretar la arandela cónica y las tuercas de 7/16" ④, ver la **Figura 1**



4. **Apretar todos los fijadores de 7/16" con una llave de torsión a 50 Lb.-pies (68 N*M).**

 Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



5. Volver a colocar el escape y volver a insertar los tapones de goma en los orificios de acceso.

