

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76644, 84644, CQT76644



⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to your vehicle.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner’s manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer’s recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	8000 lb. (3632 kg)	800 lb. (363 kg)
Weight Distributing	10,000 lb. (4540 kg)	1000 lb. (454 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Horizon Global Corporation. (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 127 Public Square Suite 5300, Cleveland, OH, 44114, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Cuyahoga County; Ohio shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev. 03/2024

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76644, 84644, CQT76644



Scan for step by step PHOTO installation instruction or visit <http://gr.towingproducts.net/grproducts/gr-product>

Applications:

Make	Model
Chevrolet	Colorado
GMC	Canyon

* Visit our website for the most up-to-date information regarding application years, sub-models, and trim levels.

Installation Difficulty:



Intermediate

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:



Hitch Illustration

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	8000 lb. (3632 kg)	800 lb. (363 kg)
Weight Distributing	10,000 lb. (4540 kg)	1000 lb. (454 kg)



Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76644, 84644, CQT76644




Figure 1.



Figure 2.

Plastic guide tube



Figure 3.

Wiring harnesses

Cannot Tow with Step Bumper after hitch is installed

REMOVE FACTORY TOW HITCH / BUMPER SUPPORT

- Lower spare tire - using a flat head screwdriver or plastic trim tool, open plastic cover on rear of step bumper to expose the spare tire mechanism. Use factory spare tire tool located inside vehicle cab to lower and/or temporarily remove the spare tire.
- Using a 15mm socket, remove the rear M10 bolt from spare tire cradle. Loosen only the forward cradle bolt. Rotate cradle to provide clearance for hitch installation.
- Temporarily remove spare tire plastic guide tube, **Figure 2.**
- Disconnect and unplug all wiring harnesses from factory tow hitch and step bumper. Use a pry tool to remove the wire harness plastic push-clips and cutter tool to cut cable ties holding wire harnesses, **Figure 3.**
- Using a 21mm socket, remove vehicle step bumper by removing two (2) M14 bolts on each side of frame rails, holding bumper brackets, and (2) M14 Flange Hex Nuts facing vehicle forward, from the factory tow hitch or bumper support. **See Figure 1.**
Save (4) bolts and (2) hex nuts for installation of new Tow Hitch.
NOTE: Be sure to support the bumper before removing bolts. An assistant to help remove step bumper and factory tow hitch is highly recommended.
- Remove factory tow hitch or bumper support by removing the four (4) M14 bolts from bottom of frame, 2 per side.


Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76644, 84644, CQT76644


Fastener Kit: 76644F



①	Qty. (4)	Bolt M14 2.00 x 45, CL10.9	
②	Qty. (4)	Lock Washer 9/16"	
③	Qty. (4)	Flat Washer 9/16"	
④	Qty. (1)	Carriage Bolt 7/16-14 x 1.50 GR5	
⑤	Qty. (1)	Conical Washer 7/16"	
⑥	Qty. (1)	Hex Nut 7/16-14	

Fasteners typical both sides

Blue Thread Locker is recommended to be used on ALL Fasteners



Spare tire cradle

INSTALL TOW HITCH

1. Raise hitch into position and install the supplied M14 hex bolts, lock washers, and flat washers into bottom four (4) existing weldnuts in frame. **See figure 4.**
2. Re-install spare tire cradle using supplied 7/16" carriage bolt, conical toothed washer, and hex nut.
3. Re-install the step bumper using the original four (4) M14 side attachment fasteners and (2) M14 hex nuts. Reinstall plastic guide tube for spare tire mechanism aligning rearward end of tube with step bumper.
4. Reconnect all electrical wiring harness plugs. Secure with cable ties as needed.
5. Re-install and raise spare tire back into position.
6. Return vehicle tow hitch / bumper support and bottom four (4) M14 factory bolts to vehicle owner.
7. Tighten all M14 CL10.9 fasteners with torque wrench to 100 Lb.-Ft. (136 N*M)
8. Tighten 7/16-14 GR5 fasteners with torque wrench to 50 Lb.-Ft. (68 N*M)

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76644, 84644, CQT76644



Numériser pour des
conseils de sécurité,
ou visitez
<http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
- Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 127 Public Square Suite 5300, Cleveland, OH, 44114, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
- Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'œuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
- Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
- Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situées dans le comté d'Cuyahoga, Ohio, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.

Rev. 03/2024

⚠️ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que l'attelage est solidement fixé à votre véhicule.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	8000 lb. (3632 kg)	800 lb. (363 kg)
Répartition de charge	10,000 lb. (4540 kg)	1000 lb. (454 kg)

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76644, 84644, CQT76644



Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

Applications :

Marque	Modèles
--------	---------

Chevrolet	Colorado
GMC	Canyon

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Intermediaire

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.

l'équipement nécessaire :




Photo représentative du véhicule




Illustration de l'attelage

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	8000 lb. (3632 kg)	800 lb. (363 kg)
Répartition de charge	10,000 lb. (4540 kg)	1000 lb. (454 kg)



Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION
lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76644, 84644, CQT76644




Figure 1.



Figure 2. Tube de guidage en plastique



Figure 3. Faisceaux de câbles

Impossible de remorquer avec le pare-chocs à échelons après l'installation de l'attelage

ENLEVER L'ATTELAGE DE REMORQUAGE D'USINE / LE SUPPORT DE PARE-CHOCS

1. Abaisser la roue de secours - à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un outil pour garnitures en plastique, ouvrir le couvercle en plastique à l'arrière du pare-chocs avant pour exposer le mécanisme de la roue de secours.
Utiliser l'outil de la roue de secours situé à l'intérieur de la cabine du véhicule pour abaisser et/ou retirer temporairement la roue de secours.
 2. À l'aide d'une douille de 15 mm, retirer le boulon M10 arrière du berceau du pneu de secours. Desserrer uniquement le boulon avant du berceau. Faire pivoter le berceau pour dégager l'espace nécessaire à l'installation de l'attelage.
 3. Retirer temporairement le tube de guidage en plastique de la roue de secours, **Figure 2**.
 4. Déconnectez et débranchez tous les faisceaux de câbles de l'attelage de remorquage d'usine et du pare-chocs. Utilisez un levier pour retirer les clips en plastique des faisceaux de câbles et un cutter pour couper les attaches de câbles qui retiennent les faisceaux de câbles, **Figure 3**.
 5. À l'aide d'une douille de 21 mm, retirez le pare-chocs avant du véhicule en enlevant deux (2) boulons M14 de chaque côté des rails du cadre, retenant les supports du pare-chocs, et (2) écrous hexagonaux à collerette M14 orientés vers l'avant du véhicule, de l'attelage de remorquage ou du support de pare-chocs d'origine. **Voir la figure 1.**
Conservez-les (4) boulons et les (2) écrous hexagonaux pour l'installation du nouvel attelage.
- REMARQUE:** Veillez à soutenir le pare-chocs avant de retirer les boulons. Il est fortement recommandé de faire appel à un assistant pour aider à retirer le pare-chocs et l'attelage d'origine.
6. Déposer l'attelage de remorquage ou le support de pare-chocs d'origine en retirant les quatre (4) boulons M14 du bas du châssis, 2 par côté.

Nota : Vérifiez l'attelage fréquemment, en vous assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, bouchez tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagée doivent être enlevés et remplacés. Observez les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et portez des lunettes de protection. N'utilisez jamais une torche pour découper un trou d'accès ou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.



Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76644, 84644, CQT76644


Visserie : 76644F

Existant
M14 Weldnut
(8) Emplacements


Usine
Écrou hexagonal M14
(2) Emplacements

Pare-chocs à échelons

Figure 4.



Rondelle conique
Dents orientées
contre l'attelage



Boulon M14 fourni
(4) Emplacements

Réutiliser les boulons M14
d'usine pour le pare-chocs
(4) Endroits

Visserie similaire
des deux côtés

Il est recommandé
d'utiliser le frein-filet
bleu sur TOUTES les
fixations.



Berceau pour la roue de secours

INSTALLER L'ATTELAGE DE REMORQUE

1. Levez l'attelage en position et installez les boulons hexagonaux M14 fournis, les rondelles de blocage et les rondelles plates dans les quatre (4) écrous soudés inférieurs existants dans le cadre. **Voir figure 4**
2. Réinstaller le berceau de la roue de secours à l'aide du boulon de carrosserie 7/16", de la rondelle conique dentée et de l'écrou hexagonal fournis.
3. Réinstaller le pare-chocs à l'aide des quatre (4) fixations latérales M14 d'origine et des deux (2) écrous hexagonaux M14. Réinstaller le tube de guidage en plastique pour le mécanisme du pneu de secours en alignant l'extrémité arrière du tube sur le pare-chocs.
4. Rebranchez toutes les fiches du faisceau de câbles électriques. Fixez-les à l'aide de serre-câbles si nécessaire.
5. Réinstaller et relever la roue de secours en position.
6. Remettre au propriétaire du véhicule l'attelage de remorquage / le support de pare-chocs et les quatre (4) boulons d'usine M14 inférieurs.
7. Serrer toutes les fixations M14 CL10.9 à l'aide d'une clé dynamométrique à 136 N*M.
8. Serrer les fixations 7/16-14 GR5 à l'aide d'une clé dynamométrique à 50 Lb.-Ft. (68 N*M).



Un couple de serrage approprié est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

Nota : Vérifiez l'attelage fréquemment, en vous assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, bouchez tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagée doivent être enlevés et remplacés. Observez les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et portez des lunettes de protection. N'utilisez jamais une torche pour découper un trou d'accès ou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76644, 84644, CQT76644



Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/gr-product>

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

! WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Conserve para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.
- **Verifique periódicamente** que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	8000 lb. (3632 kg)	800 lb. (363 kg)
Distribución de peso	10,000 lb. (4540 kg)	1000 lb. (454 kg)

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 127 Public Square Suite 5300, Cleveland, OH, 44114, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Cuyahoga, Ohio, tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.

Rev. 03/2024

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76644, 84644, CQT76644



Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Chevrolet	Colorado
GMC	Canyon

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Intermedio

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:

Lentes de seguridad	Ratch	15 mm 21 mm 11/16"	Llave de torsión:	Extensión de dados	Destornillador cabeza plana	Barra de palanca
Herramientas plásticas para recorte	Fijador azul de roscas (Opcional)	Cortador				

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.



Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	8000 lb. (3632 kg)	800 lb. (363 kg)
Distribución de peso	10,000 lb. (4540 kg)	1000 lb. (454 kg)




Ilustración del enganche

Siempre usar LENTES DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76644, 84644, CQT76644

Enganche de remolque de fábrica o soporte de parachoques

De fábrica
Tuerca hexagonal M14
(2) Lugares

Soporte de rueda de repuesto

Perno de 10 mm

Parachoques escalonado

Tapa de plástico
Mecanismo de la rueda de repuesto

Figura 1.

Tachuela en el parachoques (2) Lugares

Perno M14 de fábrica
(8) Lugares



Figura 2.

Tubo guía de plástico



Figura 3.

Juego de cables

No se puede remolcar con el parachoques escalonado después de instalar el enganche

DESMONTAR EL ENGANCHE DE REMOLQUE / SOPORTE DE PARACHOQUES DE FÁBRICA

1. Baje la rueda de repuesto: con un destornillador plano o una herramienta para recortar plásticos, abra la cubierta de plástico de la parte trasera del parachoques escalonado para dejar al descubierto el mecanismo de la rueda de repuesto.
Utilice la herramienta de la rueda de repuesto de fábrica situada en el interior de la cabina del vehículo para bajar y/o extraer temporalmente la rueda de repuesto.
2. Con una llave de dado de 15 mm, retire el perno M10 trasero del soporte de la rueda de repuesto. Afloje sólo el tornillo delantero del soporte. Gire el soporte para dejar espacio libre para la instalación del enganche.
3. Retire temporalmente el tubo guía de plástico de la rueda de repuesto. **Figura 2**
4. Desconecte y desenchufe todos los juegos de cables del enganche de remolque de fábrica y del parachoques escalonado. Utilice una herramienta de palanca para retirar los clips de plástico de los juegos de cables y una herramienta de corte para cortar las bridas que sujetan los juegos de cables. **Figura 3**
5. Con una llave de dado de 21 mm, retire el parachoques escalonado del vehículo quitando dos (2) pernos M14 a cada lado de los raíles del bastidor, que sujetan los soportes del parachoques y (2) tuercas hexagonales con brida M14 orientadas hacia delante del vehículo, del enganche de remolque de fábrica o del soporte del parachoques. **Figura 1**
Guarde (4) pernos y (2) tuercas hexagonales para la instalación del nuevo enganche de remolque.
NOTA: Asegúrese de apoyar el parachoques antes de quitar los tornillos. Se recomienda encarecidamente la ayuda de un asistente para retirar el parachoques y el enganche de remolque de fábrica.
6. Retire el enganche de remolque de fábrica o el soporte del parachoques retirando los cuatro (4) pernos M14 de la parte inferior del bastidor, 2 por lado.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

Siempre usar LENTES DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76644, 84644, CQT76644


Kit de fijadores: 76644F

Existente
M14 Tuerca soldada
(8) Lugares

De fábrica
Tuerca hexagonal
M14
(2) Lugares

Parachoques
escalonado

Figura 4.




Arandela cónica
Lado dentado
contra el enganche

Perno M14 suministrado
(4) Lugares

Reutilizar los pernos M14 de fábrica para el
parachoques
(4) Lugares

**Fijadores
iguales
ambos lados**

Se recomienda el uso de
fijador de roscas azul en
TODOS los elementos de
fijación.



Soporte de rueda de repuesto

INSTALAR ENGANCHE DE REMOLQUE

1. Levante el enganche hasta su posición e instale los pernos hexagonales M14 suministrados, las arandelas de seguridad y las arandelas planas en las cuatro (4) tuercas soldadas inferiores existentes en el bastidor. **Ver figura 4**
2. Vuelva a instalar el soporte de la rueda de repuesto utilizando el perno de carrocería 7/16", la arandela dentada cónica y la tuerca hexagonal suministrados.
3. Vuelva a instalar el parachoques escalonado utilizando los cuatro (4) tornillos de fijación laterales M14 originales y las (2) tuercas hexagonales M14. Vuelva a instalar el tubo guía de plástico para el mecanismo de la rueda de repuesto alineando el extremo posterior del tubo con el parachoques escalonado.
4. Vuelva a conectar todos los enchufes del mazo de cables eléctricos. Sujételos con bridas según sea necesario.
5. Vuelva a instalar y elevar la rueda de repuesto en su posición.
6. Devuelva el soporte del enganche de remolque/parachoques del vehículo y los cuatro (4) pernos M14 inferiores de fábrica al propietario del vehículo.
7. Apriete todos los tornillos M14 CL10.9 con una llave dinamométrica a 136 N*M (100 Lb.-Ft.).
8. Apriete los tornillos 7/16-14 GR5 con una llave dinamométrica a 68 N*M (50 Lb.-Ft.).

Se necesita el torque adecuado para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.