


## MAKE/MODEL(S):

BUICK	CENTURY
BUICK	REGAL
CHEV	CHEVELLE
CHEV	MALIBU
CHEV	EL CAMINO
CHEV	MONTE CARLO
GMC	CABELLERO
OLDS	CUTLASS
OLDS	CUTLASS SUPREME
OLDS	VISTA CRUISER
PONTIAC	BONNEVILLE
PONTIAC	GRAND AM
PONTIAC	GRAND PRIX
PONTIAC	LEMANS



## PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIECES

A. Hitch assembly	A. Attelage	1. Carriage bolt 1/2 x 1 3/4"	(4) Boulon de carrosserie
B. Drawbar	B. Barre de rattaché	2. Hex bolt 3/8 x 1 1/4"	(3) Boulon hexagonal
C. Frame bracket	C. Support de châssis	3. Flat washer 3/8"	(3) Rondelle plate
D. Spacer	D. Espaceur	4. Lock washer 3/8"	(3) Rondelle d'arrêt
E. Cover plate	E. Plaque décorative	5. Hex nut 3/8"	(3) Écrou hexagonal
F. Pull pin	F. Axe d'attache	6. Flange nut 1/2"	(4) Écrou à rébord
G. Clip	G. Goupille		
H. Bolt leader	H. Guide pour boulon		

## INSTRUCTIONS:

1. Remove the three lower bolts that fasten the energy cylinders to the frame. Two bolts on the passenger side and one bolt on the driver's side.
2. Loosely attach hitch assembly (A) to this location.
3. Loosely attach frame brackets (C) to hitch assembly (A).
4. Using the bolt leaders (H), attach frame brackets (C) to frame rails. NOTE; Some models will require drilling these holes.
5. Tighten all bolts; refer to torque table.
6. When in use insert drawbar (B) and secure with pull pin (F) and clip (G).

1. Enlevez les trois boulons du bas qui attachent les cylindres d'absorption d'énergie au châssis. Deux boulons du côté du passager et un boulon du côté du conducteur.
2. Attachez sans serrer l'attelage (A) à cet endroit.
3. Attachez sans serrer les supports de châssis (C) à l'attelage (A).
4. Utilisez les guides pour boulon (H) pour attacher les supports de châssis (C) aux longerons du châssis. REMARQUE: Pour certains modèles, il sera nécessaire de perforer ces trous.
5. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie.
6. Lorsque vous utilisez votre attelage, insérez la barre de rattaché (B) et sécurisez avec l'axe d'attache (F) et la goupille (G).

For fit problems call 1-800-461-5595 / Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement, appelez 1-800-461-5595

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE **1500 lbs.**

MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON **100 lbs.**

Bolt Size Grandeur des boulons	Grade 5 Torque Dynamométrique	Metric / Métrique	Grade 8.8 Torque Dynamométrique
3/8	30 Ft. Lb.	8 mm	18 Ft. Lb.
7/16	54 Ft. Lb.	10 mm	36 Ft. Lb.
1/2	72 Ft. Lb.	12 mm	64 Ft. Lb.
5/8	150 Ft. Lb.	14 mm	103 Ft. Lb.
3/4	245 Ft. Lb.		

Maximum torque for tab nuts is 38 Ft. Lb.

la dynamométrie maximale pour les écrous avec extension est 38 lb-pi.

### Warning:

This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing vehicle manufacturer's recommended vehicle towing capacities.

### Avertissement:

Cet attelage a été créé pour porter sans danger les charges prévues. En aucun cas vous ne devez dépasser les normes de capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.